Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


524.555

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Volvo


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



477.940
M 12x1,75x197

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 20 Nm
- 50 Nm
- 50 Nm
- ➢ 120°
- ➢ 120°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø 82,3 mm; ÷: 1,30 mm

Loch/notch: Nr. 1 + 5

Mot: 5204 T/T2/T3/T4/T5/T6/T7

Volvo: C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60
V70/XC60/XC70

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

524.555