



Montage sur:  
AUDI A5 (Type 8T3)  
AUDI S5 (Type 8T, 8F)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 3 vis en plastique (2) et extraire le carter souple sous la boîte à gants.



Pour ouvrir le couvercle du boîtier filtrant, le faire coulisser à l'aide de la poignée (3) dans le sens de la flèche.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**