

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

389.430

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Fiat / Iveco




Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo



464.390
M 11/M 14



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 50 Nm
- Pos. 1 - 6 100 Nm
- Pos. 1 - 6 90°
- Pos. 7 - 10 60°
- Pos. 1 - 6 90°
- Pos. 7 - 10 60°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,10 mm

Ducato 11, Ducato 15, Ducato Maxi 04.2002>

Daily 29 L 10, 35 C/S 10, 50 C 12 05.2002>

Mot. F1AE0481, F1AE0481C

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

26/06/25

389.430