



Montage sur: TOYOTA RAV4 III (Type AC)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, appuyer sur les fangs du tiroir afin de dégager les arrêtoirs (voir flèche) et retirer le vérin de retenue (2).
Basculer ensuite le tiroir vers le bas.



Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant en faisant pression sur le côté droit (3) retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes