



350203064060

BCF406

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Seat Ibiza V; Skoda Fabia II; VW Polo V



- IT** Il filtro è posizionato all'interno dell'auto
- EN** Filter is placed inside the car
- PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- FR** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- IT** Il filtro è ubicato al di sotto del vano portaoggetti
- EN** The filter is located under the glove compartment
- PL** Filtr znajduje się pod schowkiem
- DE** Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- FR** Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- IT** Rimuovere il pannello tappezzato
- EN** Remove the upholstery panel
- PL** Wyciągnąć tapicerkę
- DE** Die Polsterung demontieren
- FR** Sortir le tapis



- IT** Spostare lateralmente i dispositivi di blocco che trattengono la copertura della camera filtrante
- EN** Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber
- PL** Przesunąć blokady zabezpieczające pokrywę komory filtra
- DE** Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen verschieben
- FR** Retirer les clips qui retiennent le couvercle du compartiment du filtre





350203064060

BCF406

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Seat Ibiza V; Skoda Fabia II; VW Polo V



- IT** Sbloccare il filtro con il telaio dal suo alloggiamento. Il filtro anti-polline si trova dietro la camera di combustione del motore
- EN** Unlatch the filter with the frame from its socket. Pollen filter is located behind the engine chamber
- PL** Wyjąć z gniazda filtr z ramką. Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das Filter mit Rahmen aus dem Sitz lösen. Der Innenraumfilter befindet sich hinter dem Motorraum
- FR** Sortir de son emplacement le filtre avec le cadre. Le filtre d'habitacle se trouve derrière le compartiment moteur