



Montage sur: SEAT IBIZA IV



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1)



Faire coulisser les 2 bagues plastique (2) dans le sens des flèches pour retirer le couvercle du boîtier (3).



Faire descendre le filtre hors de son boîtier suivant la flèche.



Retirer l'élément filtrant hors de son cadre plastique et le remplacer en imbriquant les 2 premiers plis dans les nervures sur le cadre prévues à cet effet (4). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes