Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	058.981 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a PSA	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

A B



152.550
M 12x1,5x123

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete		A		B
	✲	30 Nm	✲	20 Nm
		70 Nm		60 Nm
	➤	120°	➤	90°
			➤	90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≑ 1,55 mm, Ø 82 mm, 5 Kerben/notches/encoches/muescas

Mot.: XUD7, 161, 161A, A9A
1,7-1,8 ltr. Diesel, 43-44 kW (58-60 PS)

Berlingo, BX, C15, Visa, Xsara, ZX
205, 306, 309, Partner

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

058.981