

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93001-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93001-1

**Alfa Romeo 8C Competizione Typ 920
Maserati GranTurismo, GranCabrio Typ M145
Maserati Quattroporte Typ M139**

EINBAUHINWEISE Elektronik Satz

93001-1

**Alfa Romeo 8C Competizione type 920
Maserati GranTurismo, GranCabrio type M145
Maserati Quattroporte type M139**

INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.

93001-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

Vorderachse/ Front axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the electronic component with cable ties on the cable wire harness



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93001-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung ebenfalls in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the electronic component with cable ties on the cable wire harness