

Anziehvorschrift für Zylinderkopf		058.701						
Tightening Instructions for Cylinder Head								
Instructions de serrage pour culasse								
Prescripciones de apriete para culatas								
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a						
		PSA						
		Das Original						
Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete								
A  B 								
152.550								
M 12x1,5x123								
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>A * 30 Nm 70 Nm ➤ 120°</td><td>B * 20 Nm 60 Nm ➤ 90° ➤ 90°</td></tr></table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	A * 30 Nm 70 Nm ➤ 120°	B * 20 Nm 60 Nm ➤ 90° ➤ 90°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	A * 30 Nm 70 Nm ➤ 120°	B * 20 Nm 60 Nm ➤ 90° ➤ 90°						
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion								
<table><tr><td>* ★ ☐ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro				
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor								
⚙ 1,45 mm, Ø 82 mm, 3 Kerben/notches/encoches/ muescas								
Mot.: XUD7, 161, 161A, A9A 1,7-1,8 ltr. Diesel, 43-44 kW (58-60 PS)								
Berlingo, BX, C15, Visa, Xsara, ZX 205, 306, 309, Partner								
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*058.701*						