



# WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

## Fensterhebermotor VAG

Beim Einbau eines neuen Fensterhebermotors (Türsteuergerät) müssen die Zusatzfunktionen und die Überschusskraftbegrenzung codiert werden. Hierzu wird das Diagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 A benötigt.

Den Fensterheber im Automatiklauf einmal auf den oberen Anschlag fahren lassen. Ziehen Sie den Schalter anschließend noch einmal für 2 Sekunden, damit der Fensterhebermotor den oberen Anschlag erkennt.





# IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

## Window regulator motor VAG

When installing a new window regulator motor (door control unit), the additional functions and the excess force limitation must be coded. The VAS 5051 A diagnostic, measuring and information system is required for this purpose.

Let the window regulator move once to the upper stop in automatic mode. Then pull the switch again for 2 seconds so that the window regulator motor recognizes the upper stop.

