



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Saugrohrmodul 2100007 und 2100008

Bitte darauf achten, dass die Drallklappen des Saugrohrmoduls vollständig geschlossen sind, bevor das Gestänge am Stellelement befestigt wird.

Das Stellelement muss sich zu diesem Zweck in der Grundposition befinden.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Intake manifold module 2100007 and 2100008

Ensure that the tumble valves of the intake manifold module are fully closed before attaching the linkage.

The control regulator must be in its default position for this purpose.