



**Volkswagen Passat 11.80 – 08.82**

**HINWEIS**

Beigepackte Buchse vor dem Einbau des Stoßdämpfers auf den unteren Befestigungsbolzen aufstecken.

**NOTICE**

When fitting shock absorbers the attached bush must be slipped on the lower mounting pin.

**AVIS**

La buselure livrée doit être montée sur le boulon de fixation inférieur avant le montage de l'amortisseur.

**AVISO**

El casquillo suministrado debe insertarse en el perno de fijación inferior antes del montaje del amortiguador.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)



**Volkswagen Passat 11.80 – 08.82**

**HINWEIS**

Beigepackte Buchse vor dem Einbau des Stoßdämpfers auf den unteren Befestigungsbolzen aufstecken.

**NOTICE**

When fitting shock absorbers the attached bush must be slipped on the lower mounting pin.

**AVIS**

La buselure livrée doit être montée sur le boulon de fixation inférieur avant le montage de l'amortisseur.

**AVISO**

El casquillo suministrado debe insertarse en el perno de fijación inferior antes del montaje del amortiguador.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)