


Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****987.043**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo

759.371

M10x107,5x1,5

+M10x93x1,5

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

20 Nm

 $100^\circ \pm 6^\circ$

3 min

Pos. 1 und 2:

 $20 \text{ Nm} + 100^\circ \pm 6^\circ$

Pos. 3-6:

 $20 \text{ Nm} + 100^\circ \pm 6^\circ$

Pos. 7-10:

 $20 \text{ Nm} + 100^\circ \pm 6^\circ$

8

4

1

5

9

7

3

2

6

10

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 77 mm, ÷: 1,43 mm

Mot: E5F 710, 716, E6J 700, 701, 706, 712,
713, 718, 760, E7F 700, 706, E7J 624
626, 634, 635, 706, 718, 719, 720, 724,
726, 728, 742, 745, 754, 780

R19, Clio, Kangoo, Megane, Rapid

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/11/12

987.043