

# Wichtige Montageinformation! Important assembly information!



# Wichtig zu wissen!

DE

## Wichtiger Installationshinweis

---

Es wird empfohlen, das beigelegte Aluminium-Schrauben-Set für die Installation der Wasserpumpe zu nutzen.

### Folgende Drehmomente sind einzuhalten:

- Anfängliches Drehmoment → 10 Nm
- Endgültiger Drehmoment-Winkel → 90°

FR

## Note importante pour le montage

---

Il est recommandé d'utiliser le jeu de vis en aluminium fourni pour l'installation de la pompe à eau.

### Les couples suivants doivent être respectés :

- Couple initial → 10 Nm
- Puis serrage angulaire final → 90°

# Important to know!

**GB**

## Important installation note

---

It is recommended to use the enclosed aluminium screws for the installation of the water pump.

### The following torques must be adhered to:

- Initial torque → 10 Nm
- Final torque angle → 90°

**PL**

## Ważna wskazówka dotycząca instalacji

---

Do montażu pompy wodnej zaleca się użycie dołączonych aluminiowych śrub.

### Należy przestrzegać następujących etapów dokręcania:

- Etap 1: dokręcić momentem obrotowym 10Nm
- Etap 2: dokręcić śruby obracając o 90°



# HEPU®

MADE IN GERMANY

## HEPU® Autoteile GmbH

Am Kreuzweg 2  
32689 Kalletal-Hohenhausen  
Germany

Fon: +49 (0) 5264 - 64 83-40

Fax: +49 (0) 5264 - 6483-44

info@hepu.de

www.hepu.de

