

SERVICE INFO –LuK 0039

Montážní pokyny

pro dvoulamelovou spojku s přípravkem pro vystředění v LuK RepSet

Výrobci: MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo

LuK RepSet:
638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18
640 3107 00
640 3139 00



Obrázek 1: LuK dvoulamelová spojka s přípravkem pro vystředění

Při montáži dvoulamelové spojky se musí obě spojkové lamely vystředit a ozubení profilu náboje se musí vyrovnat proti sobě. To je bezpodmínečně potřebné pro odbornou montáž převodovky.

Pokud se dvoulamelová spojka montuje bez vhodného přípravku pro vystředění, může spojková lamela při montáži poškodit převodovku. To vede k funkční poruše a v jednotlivých případech také k výpadku systému spojky.

Přesného vystředění spojkové lamely lze dosáhnout pouze se speciálním přípravkem pro vystředění, přizpůsobeným pro dvoulamelovou spojku. Z tohoto důvodu je obsah balení zde uvedeného LuK RepSet přídavně doplněn o vhodný nástroj pro vystředění.

Pro montáž dvoulamelové spojky LuK je nutné vždy použít dodaný trn pro vystředění.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

LuK 0039

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER REPXPERT

Stav 02.2013 **LuK 0039** Technické změny vyhrazeny
Uvedená čísla OE slouží pouze pro účely porovnání
© 2013 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG