



LUK 0068 – SERVICE INFO



Dwutarczowe sprzęgła do samochodów ciężarowych

Różne rodzaje piast tarczy

Producenci pojazdów:

Audi
Ford
Seat
Škoda
VW

Nr części: 510 0177 10



Odpowietrzenie siłownika 510 0177 10 musi odbywać się zgodnie z procedurą

Lista w odniesieniu do katalogu części

Po montażu siłownika centralnego 510 0177 10 konieczne jest dokładne odpowietrzenie układu. Należy przestrzegać poniższej procedury, gdyż w przeciwnym przypadku siłownik może zostać uszkodzony.

Zalecamy odpowietrzać siłownik stosując się do poniższych punktów:

1. Uzupelnąć zbiorniczek płynu hamulcowego do maksymalnego poziomu
2. Ustawić pedał sprzęgła w górnej pozycji
3. Użyć przyrządu do napełniania i odpowietrzania układu
4. Zdjąć kapturek z odpowietrznika układu i podłączyć przyrząd odpowietrzający
5. Ustawić ciśnienie robocze na poziomie 2.0 bar
6. Obrócić śrubę odpowietrznika o 1/4 obrotu. Odczekać aż do bańki dostanie się 100 cm³ płynu.
7. Przy otwartym odpowietrzniku, raptownie i przy użyciu ręki nacisnąć pedał sprzęgła 15-20 razy (w tempie 2 razy na sekundę)
Pedał sprzęgła musi osiągać skrajne dolne i górne położenie. Jeżeli te warunki nie będą spełnione, siłownik może ulec rozsadzeniu.
8. Zakręcić odpowietrznik
9. Odłączyć przyrządu do odpowietrzania układu
10. 10 razy łagodnie nacisnąć pedał sprzęgła w celu weryfikacji działania układu

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT