


System DRA



System DRA

Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Achsanlagefläche befestigt.

Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radschrauben der Serien- oder Sonderräder. Die aus der Felge überstehende Länge der vorhandenen Radschrauben, muss hierbei unbedingt kleiner sein als die Dicke der Spurverbreiterung!

System DRA

The wheel spacer should be fitted to the axial hub using the fastening bolts provided. The wheels should then be fitted using the existing wheel bolts provided with the wheels. The length of the existing screw sticking out of the rim, must necessarily be smaller than the width of the wheel spacer!

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!
All fixing-accessories are included!