

Anziehvorschrift für Zylinderkopf		986.283		
Tightening Instructions for Cylinder Head		passend für / suitable for		
Instructions de serrage pour culasse		adaptable à / adaptable a		
Prescripciones de apriete para culatas		Fiat		
Schraubenkopf / Head shape		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete		
Tête de vis / Cabeza de tornillo				
8 6 2 5 10 7 3 1 4 9 14 12 11 13 15				