



## Montage sur: CITROEN NEMO



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1).



Dévisser les 3 vis torx T30 à l'intérieur de la boîte à gants dans sa partie supérieure (2) puis les 4 vis Torx T30 situées dessous (voir encadré). Tirer assez fort sur l'ensemble afin de la sortir totalement (6 agrafes la maintienne en place).



Ouvrir le boîtier filtrant, la fermeture du couvercle se trouve sur la gauche (4). Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**