


- DE** Einbauempfehlung – Abgasdrucksensor  
**EN** Fitting recommendation – Exhaust Gas Pressure Sensor  
**FR** Recommandation de montage – Capteur de pression  
**IT** Raccomandazioni di montaggio – Sensore pressione scarico gas  
**ES** Recomendación - Sensor de presión de gases de escape  
**NL** Montage-instructies – Uitlaatgasdruksensor  
**PL** Sposób podłączenia – Czujnik ciśnienie gazów spalinowych  
**RU** Рекомендация по установке – Датчик давления отработавших газов (ОГ)  
**BG** Препоръка за монтаж – Сензор за налягане на изходящите газове  
**TR** Montaj talimatı – Egzos gazı basınç sensörü  
**AR** حساس ضغط الإستنفاد - نصيحة التركيب



<b>DE</b> Motorseite	<b>DE</b> Auspuffseite
<b>EN</b> Engine side	<b>EN</b> Exhaust side
<b>FR</b> Côté moteur	<b>FR</b> Côté échappement
<b>IT</b> Lato motore	<b>IT</b> Lato scarico
<b>ES</b> Lado del motor	<b>ES</b> Lado del escape
<b>NL</b> Motorzijde	<b>NL</b> Uitlaatzijde
<b>PL</b> Engine side	<b>PL</b> Exhaust side
<b>RU</b> Сторона двигателя	<b>RU</b> Сторона выпуска ОГ
<b>BG</b> Към ДВГ	<b>BG</b> Към Ауспух
<b>TR</b> Motor tarafı	<b>TR</b> Egzos tarafı
<b>AR</b> من جهة المحرك	<b>AR</b> من جهة الشايمان

Citroen, Fiat, Peugeot

**X-Ref**  
1618.Z9  
1618.09  
96 621 431 80

**V22-72-0096**