



## Montage sur: DAEWOO LEGANZA




Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).  
Dévisser la vis de 8 (2).



Retirer le couvercle (3).



Extraire le filtre usagé en tirant dessus, une glissière est prévue à cet effet. Procéder à son changement  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.



**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**