

**DE Spannungsbegrenzer, Bordnetz**

Wenn die Lampe nicht funktioniert,  
überprüfen und ändern Sie den Kabelanschluss.

**EN Voltage limiter, electrical system**

If Lamp doesn't work, check and change  
cable Connection.

**FR Limiteur de tension, réseau de bord**

Si la lampe ne fonctionne pas, vérifiez et changez  
la connexion du câble.

