





Montage sur:
AUDI A6 I/A6 I Avant (4A/B/BH)
RS 6 I (Type 4B)
S6 I (Type 4A/B/BH, C4/5)
ALLROAD I (Type 4BH)



L'élément filtrant à charbon actif est situé sous le capot moteur coté passager (1).
 Ouvrir le capot moteur.
 Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).



Retirer le carter de protection dans sa totalité en tirant fermement dans le sens des flèches.



Dégager l'élément filtrant après avoir basculé le loquet de fermeture du boîtier (3).



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.
 Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes