



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

WM 6800 für Mazda Vorderachse

Das Radlager und die Nabe sind zusammen ein Bauteil. Beim Einpressen des Radlagers darf die Kraft nur auf den Außenring des Lagers ausgeübt werden. Wird beim Einpressen Druck auf den Innenring oder den Flansch ausgeübt, wird das Radlager irreparabel beschädigt.

Einbau nur mit Spezialwerkzeug entsprechend dem Original von Mazda möglich.





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

WM 6800 Mazda, front

The wheel bearing and the wheel hub are one unit. When press-fitting the wheel bearing, pressure must only be used on the outer ring and not the inner ring or flange. Otherwise the wheel bearing will be damaged irreparable.

Installation is only possible with Mazda original tool.

